




Instrukcja

Montażu rolety nakładanej z adapterem uniwersalnym stalowym.




Krzyżyki wciskamy w profil adaptacyjny w odpowiednio pasujące wyżłobienia. Do każdej rolety dołączona jest odpowiednia dla danej długości adaptera ilość krzyżyków.




Profil adaptacyjny uniwersalny stalowy przyłożyć do ramy okiennej zachowując równe odstępy od lewej do prawej krawędzi ramy. Nałożyć profil adaptacyjny na ramę tak aby zaczepy kierowały się do wewnętrznej strony ramy. Przykręcić profil adaptacyjny do ramy przez krzyżyki. Długość wkrętów samowiercących z łbem płaskim stożkowym powinny wynosić 2,5x25mm.




Skrzynkę rolety nasunąć na profil adaptacyjny od strony wewnętrznej ramy okiennej tak, aby doprowadzić do zatrzaśnięcia skrzynki na całej długości profilu adaptacyjnego.



Połączyć skrzynkę z ramą za pomocą łączników metalowych dołączonych do rolety oraz wkrętów. Do boku rolety przykręcamy łącznik przy pomocy wkrętów wstępnie tam wkręconych (nie stosować innych – szczególnie dłuższych) oraz wkrętami samowiercącymi np.: 4,0x30 (niedostarczonymi wraz z roletą) do ramy okiennej.



Wymierzyć miejsca przykręcenia wkrętów zatrzaskowych tak jak na powyższym rysunku. Wkręcić wkręty zatrzaskowe z łbem nypłowym w ramę okienną równomiernie od krawędzi ramy 32mm.



Zatrzasnąć prowadnice na wkręty należy zrobić to poniżej miejsca późniejszego posadowienia tak , aby później dodatkowo przesunąć je i wyrównać z krawędzią okna.